

Guía de limpieza de impresoras de etiquetas y códigos de barras Toshiba

Las impresoras de etiquetas Toshiba están diseñadas para su uso en los más diversos entornos de trabajo.

Aunque el uso diario normal de las impresoras Toshiba requiere una interacción física limitada por parte de los usuarios, Toshiba ha desarrollado las siguientes pautas para limpiar el exterior y el interior de las impresoras de etiquetas y códigos de barras:

1. Apague la alimentación antes de limpiar para evitar un mal funcionamiento.
2. Use un paño suave humedecido con alcohol o detergente suave.
3. No rocíe alcohol directamente ni ninguna solución de limpieza sobre la impresora.
4. Humedezca un paño suave y luego limpie la impresora.
5. Áreas recomendadas de limpieza:
 - Cubierta exterior, botones y paneles. (excluyendo la pantalla LCD y la ventana consumo de papel)
 - Portarrollos de etiquetas interior.

Productos de limpieza recomendados:



Alcohol o un detergente suave.

Frecuencia:



Siempre que sea necesario, esto no afecta al funcionamiento o calidad del equipo.

Recomendación adicional:

Limpie la impresora después de cambiar el papel, es una buena práctica que ayuda a extender la vida útil de las piezas, como el cabezal de la impresora.

* Para obtener más información sobre los procesos de desinfección y limpieza, consulte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El ECDC o la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser su referencia para asuntos médicos y biológicos. Por favor consulte el documento [Limpieza y desinfección ambiental del ECDC](#).

Permitido



Asegúrese de apagar la alimentación antes de limpiar para evitar un mal funcionamiento



Use un paño de microfibra o toallitas suaves.



Rocíe el limpiador sobre el paño de limpieza y luego limpie la superficie



Limpiar con un paño que esté húmedo pero no empapado y goteando



Para limpiar el cabezal de impresión, sensores y el rodillo, utilice la rutina de limpieza normal.

No Permitido



No rocíe limpiadores directamente sobre el equipo



No utilice limpiadores ni materiales abrasivos (cepillo, estropajo, etc.)



No moje el equipo electrónico con líquido de limpieza



Nunca limpie con alcohol la pantalla LCD y la ventana del visor de consumo de papel, utilice un detergente suave